



Instrucciones de montaje y uso

32–52 cm ancho · **42 cm** fondo · **8 cm** alto**Acero** con recubrimiento en polvo**3 años** · garantía legal UE

ES — ESPAÑOL

Organizador de cocina extensible

USO

- Extiéndelo deslizando hasta el ancho de tu mueble (32–52 cm).
- Colócalo sobre la encimera (pies de goma) o fíjalo bajo un estante con el kit adhesivo o la tornillería incluidos.
- Comprueba que quede bien fijado antes de cargarlo.

CUIDADO

- Limpia con un paño húmedo y jabón neutro.
- Seca bien la superficie tras la limpieza.

EN — ENGLISH

Extendable Kitchen Organizer

USE

- Slide it out to match the width of your cabinet or shelf (32–52 cm).
- Place it on the countertop (rubber feet) or fix it under a shelf with the included adhesive kit or screws.
- Check that it is firmly fixed before loading it.

CARE

- Clean with a damp cloth and mild soap.
- Dry the surface thoroughly after cleaning.

FR — FRANÇAIS

Organiseur de cuisine extensible

UTILISATION

- Faites-le coulisser jusqu'à la largeur de votre meuble (32–52 cm).
- Posez-le sur le plan de travail (pieds en caoutchouc) ou fixez-le sous une étagère avec le kit adhésif ou la visserie fournis.
- Vérifiez qu'il est bien fixé avant de le charger.

ENTRETIEN

- Nettoyez avec un chiffon humide et un savon neutre.
- Séchez bien la surface après le nettoyage.

DE — DEUTSCH

Ausziehbarer Küchenorganizer

VERWENDUNG

- Bis zur Breite Ihres Möbelstücks ausziehen (32–52 cm).
- Auf die Arbeitsplatte stellen (Gummifüße) oder mit dem mitgelieferten Klebe-Kit oder den Schrauben unter einem Regal befestigen.
- Vor dem Beladen die feste Befestigung prüfen.

PFLEGE

- Mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.
- Nach der Reinigung die Oberfläche gründlich abtrocknen.

IT — ITALIANO

Organizer da cucina estensibile

USO

- Farlo scorrere fino alla larghezza del tuo mobile (32–52 cm).
- Posizionarlo sul piano di lavoro (piedini in gomma) oppure fissarlo sotto una mensola con il kit adesivo o le viti incluse.
- Verificare che sia ben fissato prima di caricarlo.

CURA

- Pulire con un panno umido e sapone neutro.
- Asciugare bene la superficie dopo la pulizia.

PT — PORTUGUÊS

Organizador de cozinha extensível

UTILIZAÇÃO

- Deslize até à largura do seu móvel (32–52 cm).
- Coloque sobre a bancada (pés de borracha) ou fixe sob uma prateleira com o kit adesivo ou os parafusos incluídos.
- Verifique se está bem fixo antes de o carregar.

CUIDADOS

- Limpe com um pano húmido e detergente neutro.
- Seque bem a superfície após a limpeza.



Advertencias de seguridad

ES — NO HACER

- No uses estropajos metálicos ni productos abrasivos o ácidos.
- No lo uses como escalón ni como soporte de peso corporal.
- No superes un uso doméstico ligero (utensilios de cocina).
- Revisa periódicamente la fijación si está montado bajo un estante.

EN — DO NOT

- Do not use metal scourers or abrasive/acidic products.
- Do not use it as a step or to support body weight.
- Do not exceed light domestic use (kitchen utensils).
- Periodically check the fixing if mounted under a shelf.

FR — À NE PAS FAIRE

- Ne pas utiliser de tampons métalliques ni de produits abrasifs ou acides.
- Ne pas l'utiliser comme marche ni comme support de poids corporel.
- Ne pas dépasser un usage domestique léger (ustensiles de cuisine).
- Vérifiez régulièrement la fixation si l'organiseur est monté sous une étagère.

DE — NICHT

- Keine Metallschwämme oder scheuernde/säurehaltige Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht als Trittstufe oder zum Abstützen von Körpergewicht verwenden.
- Nicht über die leichte Haushaltsnutzung (Küchenutensilien) hinaus belasten.
- Bei Montage unter einem Regal die Befestigung regelmäßig prüfen.

IT — NON

- Non usare spugne metalliche né prodotti abrasivi o acidi.
- Non usarlo come gradino né come supporto per il peso corporeo.
- Non superare un uso domestico leggero (utensili da cucina).
- Controllare periodicamente il fissaggio se montato sotto una mensola.

PT — NÃO

- Não use esfregões metálicos nem produtos abrasivos ou ácidos.
- Não o utilize como degrau nem como suporte de peso corporal.
- Não exceda um uso doméstico ligeiro (utensílios de cozinha).
- Verifique periodicamente a fixação se estiver montado sob uma prateleira.

ES — Garantía legal de conformidad de 3 años (UE), desde la fecha de recepción del producto.

DE — 3 Jahre gesetzliche Gewährleistung (EU), ab Erhalt des Produkts.

EN — 3-year legal warranty of conformity (EU), from the date of receipt of the product.

IT — Garanzia legale di conformità di 3 anni (UE), dalla data di ricezione del prodotto.

FR — Garantie légale de conformité de 3 ans (UE), à compter de la date de réception du produit.

PT — Garantia legal de conformidade de 3 anos (UE), a partir da data de receção do produto.

ES Fabricado para / importado por · **EN** Manufactured for / imported by · **FR** Fabriqué pour / importé par · **DE** Hergestellt für / importiert von · **IT** Prodotto per / importato da · **PT** Fabricado para / importado por:

BICORNIO IMPORT, S.L. — CIF/VAT B27652163 — Calle Varsovia, 12, Puerta 11, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, España (Spain / EU) — www.bicornio.com — customers.manager@bicornio.es